

# 本品をお買い求めいただいた皆様へ

この度はお買い上げいただきありがとうございます。  
 この商品は『子供の科学』2024年8月号に掲載された  
 「ポケデン“FMちょこらし”」の電子工作で使用する部品セットです。


## 部品表

□キット：「ワイドFMはこらし」	1セット	□ツマミ付き半固定抵抗器	50kΩ	2個
□ユニバーサル基板：15×25穴	1枚	□スピーカー：8Ω	50mm径	1個
□分割ピンソケット	10ピン分	□ビニール線：赤・黒	10cm	各1本
□スイッチ：		□ビニール線：黄・青	20cm	各1本
基板取付用スライドスイッチ	1個	□スズめっき線		1本

※本品に使用するお菓子の箱、厚紙、工具、はんだ、電池等 電子部品以外のものはご自身でお求めください。

## ご注意 本セットのご利用に際して

本セットは刃物やハンダごてを使用する電子工作を行いますので、作業にはケガの恐れがあります。製作時および使用時には十分な配慮が必要です。  
 記事を参考に常識的な作業を行った場合について、使用に際する安全には十分配慮して構成しています。しかし、万が一記事が原因で事故等が発生しても、出版社および著者は一切の責任を負えませんのでご了承ください。また、記事には著作権があります。個人として製作し、使用する以外の場合は事前にご相談ください。  
 作り方については、『子供の科学』2024年8月号をお求めの上、58～60ページをご覧ください。



- ※ 梱包は破損のないように十分注意しておりますが、万が一破損して届いた場合は交換いたします。その際は、破損したものを含めすべてを着払いにてご返送ください。弊社到着後、新品とお取替えいたします。
- ※ 交換は工作前の部品のみご対応します。工作中的の作業が原因（失敗した、部品を切りすぎた、熱を加えすぎて部品が破損した 等）での交換は致しかねますのでご了承ください。

お問い合わせ

『子供の科学』  
 編集部

発売 | 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-3-11

☑ | 「KoKa Shop!」 <https://shop.kodomonokagaku.com/>  
 (お問い合わせフォームより)